


Wyjście sieci z komory K1



#### Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącze ciepłe do SWC w budynku mieszkalnym B ( w realizacji ) przy ul. Biegusa w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2018			
				Rysunek Przejście rur preizolowanych przez ściany	Nr Ry 5
PHU JANTAR Ryszard Łach			Adres obiektu		Skala
Inwestor przytacza: PEC GLIWICE Sp z o.o.			GLIWICE : ul. Pliszki -Biegusa		